



REVÊTEMENT POLYURETHANE PU SS 120

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

- Poncer et épousseter les parties à peindre,
- Dégraisser avec un solvant de nettoyage,
- Laisser sécher puis appliquer PU SS 120 (en général 01 couche suffit).

■ PRÉPARATION DU MELANGE "A" + "B" :

- Bien mélanger le produit A + le produit B, avec une spatule propre et sèche pendant au moins 2 min en raclant convenablement les bords, et passer à l'application sans dépasser les 20 min, sinon risque de prise du produit dans le pot.

■ DILUTION : sans diluant .

■ MATÉRIELS D'APPLICATION :

- Spatule ou raclette lisse ou rouleau (pour ce dernier nous conseillons une dilution de 5% avec diluant **PU SOLV** pour une facilité d'application).
- Airless chauffante pour une application industrielle rapide sans dilution.

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Séchage total
16 min	1h10 min	7 jours

NB : Eviter d'utiliser le fond du bidon et ce qui reste sur les parois .