



# MORTIER AUTONIVELANT HS HYBRIDE MO5

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

Le support doit être de bonne qualité, toute partie non adhérente doit être traitée.

#### **Sur béton frais :**

Laisser sécher 21 à 28 jours puis enlever la laitance par traitement mécanique (ponçage), ou traitement chimique (attaque acide), puis appliquer notre polymère d'accrochage **AQUA PA** (facultatif).

#### **Sur béton ancien :**

Ponçage, sablage ou grenailage et dépoussiérage,  
Application de notre polymère d'accrochage **AQUA PA** (facultatif).

### ■ APPLICATION du PRODUIT :

- Ajouter 5 à 6 lt d'eau au composant B puis mélanger avec le composant A. Utilisez un malaxeur à faible vitesse (inférieure à 500 tours par minute),
- Temps de mélange : de 2 à 3 min
- Verser le mortier sur le support imprégné ou humidifié (sans flaque d'eau), puis répartir et égaliser avec le ballet de cantonnier, avec une règle ou une spatule crantée. Si on dépasse les 8 mm d'épaisseur nous conseillons l'utilisation du rouleau débuleur, durant les 15 min qui suivent l'application.

**NB:** dans le cas de fortes chaleurs, vents et courants importants, nous conseillons d'utiliser notre résine de cure **AQUA RC** 10 minutes après la mise en oeuvre comme traitement préventif du dessèchement prématuré de la surface.

### ■ PRECAUTIONS D'EMPLPOI :

- Vérifier l'humidité du support avant application
- Eviter d'appliquer à une température supérieure à 35°C et inférieure à 10°C, hygrométrie dépassant les 85%.

### ■ MATERIEL D'APPLICATION :

- Truelle
- Lisseuse
- Ballet de cantonnier
- Rouleau débuleur
- Spatule crantée

### ■ NETTOYAGE DU MATERIEL : Uniquement à l'eau.