



MEDEORE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT FINITION AVEC SPONGE FLASH:

Enduit au ciment: Gratter, épousseter et appliquer une couche de fixateur de fonds Aqua Fi-Fe.
Platre: Poncer, épousseter et appliquer une couche de fixateur de fonds (notre AQUA FI-FE)

PRÉPARATION DU PRODUIT : Mono composant.

- Bien mélanger le produit avant application avec un ustensile propre, approprié au volume.

■ DILUTION :

-Prêt a l'emploi.

■ MATERIEL D'APPLICATION :

-Taloche inox, spatule, Brosse à gazon, rouleau, pinceau, pochoir ... selon l'effet souhaité.

■ METHODE D'APPLICATION :

-Appliquer MEDEORE à la taloche avant séchage, procéder à la finition avec les outils appropriés, selon l'effet souhaité. Après 24 h appliquer une 1^{ère} couche de vernis décoratif dilué à l'eau à 20 % avec le rouleau Utiliser Aqua Acc dilué à 30% avant d'appliquer le vernis pour un meilleur résultat.

Pour faire ressortir les raccords et obtenir un aspect correspondant aux coffrages du béton naturel appliquez une autre passe de vernis teinté au niveaux des rainures avec une éponge compacte MEDEORE peut être réalisé avec plusieurs effets

■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Dur
1 heure.	6 heures.	12 heures.